


● AVワゴン (多目的室1)




共通操作 電源を入れる、電源を切る

電源を入れる

デジタルミキサーの電源スイッチを押すとAVワゴンの電源がオンになる

電源を切る

入力フェーダーを下げ、電源スイッチを押してオフにする




入力フェーダー ———— スピーカーフェーダー (設定済み)

※ スピーカーフェーダーを下げ切ると、音が流れませんのでご注意ください

共通操作 音量を調節する

各機器の音量はステレオミキサーで調節する



1 マイクを使う

1. 接続する


有線マイクはマイク用コンセントに接続する

2. マイク放送する

マイクのスイッチをオンにして放送内容を話す

3. 音量の調節


音量はデジタルミキサーのフェーダーで調節する




2 映像を投映する

**1. プロジェクターの電源をリモコンでONにする
スクリーンを降ろす**

2. PCや外部機器は、外部入力パネルに接続する



3. 映像スイッチャーで映像を切り替える



4. PCやブルーレイの再生映像が投映される

5. 音量を調節する

